

【GW3.5MM-U2/LAN FAQ】

Q HDD 取り付けについて注意事項はありますか。

A HDD のジャンパ設定は、MASTER(SINGLE 設定がある場合は SINGLE)設定としてください。

Q HDD を取り付け LAN へ接続したが、Windows パソコンからマイネットワークを開いても見つからない。

A 本製品を LAN 接続するには、まず WEB ブラウザを使って WEB 設定画面より HDD の初期化が必要です。HDD 初期化後は共有フォルダが 1 つ自動的に作成されます。日付・時刻・タイムゾーンの設定も行ってください。

Q USB 接続していると LAN 接続できない。

A USB 接続と LAN 接続は同時にはできません。LAN 接続する場合は、USB 接続を外してから GW3.5MM-U2/LAN の電源を入れ直してください。

Q GW3.5MM-U2/LAN の WEB 設定画面を開くことができない。

A ブロードバンドルーターなどの DHCP サーバーが存在する LAN へ接続した場合と DHCP サーバーが存在しない LAN へ接続した場合とは異なります。

○LAN 上に DHCP サーバーが存在する場合

WEB ブラウザのアドレスバーに次を入力して設定画面を開きます。

<http://storage/>

○LAN 上に DHCP サーバーが存在しない場合

この場合、GW3.5MM-U2/LAN が簡易 DHCP サーバーになります。LAN ケーブル接続を行ってから GW3.5MM-U2/LAN の電源を先に入れます。30 秒待ってから PC を起動します。(もし PC が IP アドレスを取得できない場合は、PC の IP アドレスを手動で設定してください。例:IP アドレス 169.254.0.2, サブネットマスク 255.255.0.0)

WEB ブラウザのアドレスバーに次を入力して設定画面を開きます。

<http://169.254.0.1/>

Q WEB 設定画面のパスワードがわからない。

A 付属チラシを参照ください。

Q WEB 設定画面で、Format Disk でエラーが出る。

A NTFS 等でフォーマットされている場合はフォーマット出来ません。

一度、USB 接続でパーティションを解放してください。