

## 【3.0Gbps 対応 SATA ハードディスクの 1.5Gbps モードへの設定方法】

GW3.5AA-SUE で 3.0Gbps 以上の転送速度に対応した SATA ハードディスクを取り付ける場合は、あらかじめ 1.5Gbps モードへ設定してください。

下の設定表を参照してハードディスクのジャンパピンへ挿してください。

◎3.0Gbps 以上の転送速度に対応していない SATA ハードディスクの場合は設定の必要はありません。  
また、USB ポートもしくは 3.0Gbps に対応していない eSATA ポートへ接続して使用する場合も設定の必要はありません。

◎HGST 製 3.0Gbps 以上の転送速度に対応した SATA ハードディスクの出荷時設定は、現在 3.0Gbps または 6.0Gbps の設定となっています(2013 年 1 月現在)。  
GW3.5AA-SUE で使用する場合は、1.5Gbps モードへ設定変更してから使用してください。

◎HGST 製 SATA ハードディスクにはジャンパ設定は無い為、Future Tool という名称のソフトウェアにてモード設定を行います。  
Future Tool については HGST 社のホームページを参照ください。  
設定の変更は HDD を正常に認識できる環境(※)で行ってください。

※GW3.5AA-SUE の USB2.0 接続や、その他、SATA3.0Gb/s 以上に対応した PC や IF ボード等



ハードディスク メーカー	使用する ジャンパ	ジャンパピンの位置 (HDD をコネクタ側から見た図)	1.5Gbps モードジャンパ設定 (ジャンパプラグを挿す位置)
Western Digital	2.54mm タイプ(大)		
Samsung	2.54mm タイプ(大)		
Seagate	2.00mm タイプ(小)		
Maxtor	2.00mm タイプ(小)		

※ジャンパ設定等の詳細は各ハードディスクメーカーのホームページをご参照ください。