

KURO-DACHI/U3シリーズ ユーザーマニュアル



本書について

本書は、下記の2機種を対象にしています。

- KURO-DACHI/CLONE/U3
- KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3

https://www.kuroutoshikou.com/

38000003-02 2025.02

目次

第	1	章	はじめに3)
	安	全に	お使いいただくために必ずお守りください3)
		使用	している表示と絵記号の意味3)
		警告	·注意3)
	使	用上	の注意5	,
	パ	ッケ	ージ内容6	,
	各	部の	名称とはたらき6)
		KUR	O-DACHI/CLONE/U36	;
		KUR	O-DACHI/CLONE+ERASE/U38)
		クロ	ーン・イレースの進捗状況について10)
	本	製品	でできること11	•
	ド	ライ	ブの挿し方/抜き方11	
	電	源連	動機能について11	
第	2	章	外付けUSBドライブとして使う12)
	使	い方) -
	ド	ライ	ブのフォーマット12)
		フォ	-マット時のご注意12)
		フォ	-マット方法12)
第	3	章	クローン(コピー)機として使う)
	ク	- -	ン機能の仕様・制限事項22)
	ク	- -	ン方法22	•

第	4	章	イレース(データ消去)機として使う	
	イ	レー	-ス機能の仕様・制限事項	24
	イ	レー	- ス方法	24
第	5	章	困ったときは	26
	ド	ライ	イブがパソコンに認識されない	26

- ドライブのフォーマットに非常に時間がかかる.......27
- 本製品に接続したドライブからWindowsを起動できない27

約80GBのテーダか入っている55Dを、谷重か250GBの新品の	り
SSDヘクローンできない	28
クローンの進捗が分からない	28
データドライブのクローン後に、クローン元とクローン先を「 にパソコンへ接続すると、1 台しか認識されない	司時 29

クローンで「未割り当て」になった領域を使いたい……………31

付録	37
製品仕様	37
KURO-DACHI/CLONE/U3	
KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3	37
本書について	
免責事項	
商標·登録商標	



本章では、本製品の基本仕様について説明します。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守ってい ただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書には当社製 品だけでなく、パソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

本製品およびパソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

▲警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え られる内容を示しています。

絵記号の意味

\triangle	△は、警告・注意を促す記号です。 △の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例: ♪ 感電注意)
\bigcirc	 ○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例: 分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 (例: 確認プラグをコンセントから抜く)

警告·注意

<u>∕</u>]警告



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、ACアダプターを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

企 強制	ACアダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や感電の恐れ があります。
分解禁止	本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。 火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやケースを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。
(禁止	 ACアダプターを傷つけたり、加熱したりしないでください。火災や感電の原因になります。 ACアダプターのケーブルを壁や棚などの間にはさみ込んだり、重いものを上にのせたりしないでください。 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。 ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部分を持って抜いてください。 ACアダプターのケーブルを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。 ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、ACアダプターが傷んだら、当社メールサポートまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
禁止	濡れた手で本製品に触らないでください。 感電や故障の原因になります。
水場での使用 禁止	水や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでくだ さい。 火災、感電や故障の原因になります。
奈止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった 場合は、すぐにコンセントからACアダプターを抜いてください。 そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社メールサポートまたはお 買い求めの販売店にご相談ください。
日 強制	液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音がしたら、 すぐに本製品の使用を中止してください。 そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社メールサポートまたはお 買い求めの販売店にご相談ください。
登 強制	ACアダプターのほこりは定期的に取り除いてください。 プラグとコンセントの間にほこりがたまると、湿気などの影響により火災の原因になり ます。
禁止	本製品を布や布団などで覆った状態で使用しないでください。 熱がこもって変形、やけどや火災の原因になります。
日	ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外のACアダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあ るため、発煙、発火の原因になります。

<u>∕</u>∖注意

日	USBケーブルは、本製品付属のものをご使用ください。 本製品付属以外のUSBケーブルをご使用になると、故障の原因になります。
(禁止	本製品にアクセスしている間は、次のことをしないでください。 ・ USBケーブルやACアダプターを抜くこと ・ パソコンの電源をOFFにすること 本製品内のデータが消失・破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失・破損した場合、当社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
禁止	次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。 強い磁界、静電気が発生する場所・温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所・結露す る場所・ほこりの多い場所
禁止	振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。 故障や破損の原因になります。また、転倒したり、落下して、けがの原因になります。
茶止	直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。 故障や変形の原因になります。
日 強制	本製品およびケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配置してください。 触ってけがをする恐れがあります。
日 強制	本製品の接続端子には手を触れないでください。周辺のチリやほこりなどは取り除いて ください。 故障の原因になります。
奈止	本製品の上や周りに物を置かないでください。 傷がついたり、熱がこもることによる故障の原因になったりします。

使用上の注意

- 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。
- ケーブル類を引っ張って本製品を動かさないでください。
 故障の原因となります。
- 本製品の動作中に停電が起こった場合(雷などによる瞬間的な停電も含む)、本製品が故障したり、HDDや SSD内のデータが消失・破損する恐れがあります。また、データの書き込み中だった場合、そのデータは書 き込まれません。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

- 本製品には、HDDやSSDをむき出しのまま接続します。静電気や水分は故障の原因になりますので、静電気防止バンドを使用するなど、静電気や水気を避けるようにお取り扱いください。
- HDDやSSDの保護のため、未使用時は本製品からドライブを取り外してください。

パッケージ内容

- パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、初期不良対応 期間内にお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 初期不良対応期間についての詳細は、販売店に確認してください。

KURO-DACHI/CLONE/U3

- 本体.....1台
- ACアダプター.....1個
- USB3.0ケーブル......1本
- User Manual (英語版)......1冊

メモ:別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3

- 本体......1台
- ACアダプター.....1個
- USB3.0ケーブル.....1本
- User Manual (英語版)......1冊

メモ:別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

各部の名称とはたらき

KURO-DACHI/CLONE/U3

正面



メモ: クローン中は、4つのランプで進捗状況を表示します。詳細は、「クローン・イレースの進捗状況について」 (P.10)を参照してください。

1 Linkランプ

点灯(青): パソコンと本製品が接続されている状態

点灯(橙): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

2 Powerランプ

点灯(青): 電源がONで、外付けUSBドライブとして動作している状態

点灯(赤): 電源がONで電源連動でOFFになった状態、またはUSBケーブル未接続で電源をONにした 状態

点灯(橙): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

3 HDD 1ランプ

点灯(青): 外付けUSBドライブとして動作時に、HDD 1スロットにHDDやSSDが接続されている状態 点灯(橙): <u>「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)</u>を参照してください。

4 HDD 2ランプ

点灯(青): 外付けUSBドライブとして動作時に、HDD 2スロットにHDDやSSDが接続されている状態
 点灯(橙、赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。
 点滅(赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

5 Cloneボタン

USBケーブルを抜いてから、Cloneボタンを3秒以上(前面の4つのランプがすべて橙色に点灯するまで)押すと、クローンを開始します。

背面



1 USB端子

付属のUSBケーブルを接続します。

2 DC端子

付属のACアダプターを接続します。

3 電源スイッチ(主電源)

ONにすると、本製品の電源がONになります。

上面



1 HDD 1スロット

ドライブ(HDDやSSD)を接続します。 クローン時は、こちらに<mark>クローン元</mark>のドライブを接続します。

2 HDD 2スロット

ドライブ(HDDやSSD)を接続します。 クローン時は、こちらに**クローン先**のドライブを接続します。

3 ドライブ取り外しボタン

ドライブを取り外すときに押します。 必ずドライブに手を添えてから取り外しボタンを押してください。手を添えずに取り外しボタンを押す と、ドライブが飛び出すことがあります。

メモ:

- 本製品の電源がONのときは、ドライブを取り外さないでください。ドライブや本製品が故障する恐れがあります。
- ドライブを取り付ける際、ドライブを落下させたり、強い力で押し付けないでください。ドライブや本製品が故障する恐れがあります。

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3

正面



メモ: クローン中、およびイレース中は、4つのランプで進捗状況を表示します。詳細は、「クローン・イレースの 進捗状況について」(P.10)を参照してください。

1 Linkランプ

点灯(青): パソコンと本製品が接続されている状態 点灯(橙、赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)</u>を参照してください。

2 Powerランプ

点灯(青): 電源がONで、外付けUSBドライブとして動作している状態

点灯(赤): 電源がONで電源連動でOFFになった状態、またはUSBケーブル未接続で電源をONにした 状態。イレース中は「クローン・イレースの進捗状況について」(P10)を参照してください。

点灯(橙): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

3 HDD 1ランプ

点灯(青): 外付けUSBドライブとして動作時に、HDD 1スロットにHDDやSSDが接続されている状態 点灯(橙、赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

4 HDD 2ランプ

点灯(青): 外付けUSBドライブとして動作時に、HDD 2スロットにHDDやSSDが接続されている状態 点灯(橙、赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。 点滅(赤): 「クローン・イレースの進捗状況について」(P.10)を参照してください。

5 Cloneボタン

USBケーブルを抜いてから、Cloneボタンを3秒以上(前面の4つのランプがすべて橙色に点灯するまで)押すと、クローンを開始します。

背面



1 USB端子

付属のUSBケーブルを接続します。

2 ERASEボタン

USBケーブルを抜いてから、ERASEボタンを3秒以上(前面の4つのランプがすべて赤色に点灯するまで)押すとイレースを開始します。

3 DC端子

付属のACアダプターを接続します。

4 電源スイッチ(主電源)

ONにすると、本製品の電源がONになります。

上面



1 HDD 1スロット

ドライブ(HDDやSSD)を接続します。 クローン時は、こちらに<mark>クローン元</mark>のドライブを接続します。

2 HDD 2スロット

ドライブ(HDDやSSD)を接続します。 クローン時は、こちらに<mark>クローン先</mark>のドライブを接続します。

3 ドライブ取り外しボタン

ドライブを取り外すときに押します。 必ずドライブに手を添えてから取り外しボタンを押してください。手を添えずに取り外しボタンを押す と、ドライブが飛び出すことがあります。

メモ:

- 本製品の電源がONのときは、ドライブを取り外さないでください。ドライブや本製品が故障する恐れがあります。
- ドライブを取り付ける際、ドライブを落下させたり、強い力で押し付けないでください。ドライブや本製品が故障する恐れがあります。

クローン・イレースの進捗状況について

- クローンやイレース中は、前面の4つのランプが順番に、点灯/消灯します。
 - 。クローンの場合: 橙色
 - 。イレースの場合: 赤色
- 詳細は当社ホームページ(<u>https://www.kuroutoshikou.com/help/20190606/</u>)を参照してください。
 上記は、クローンの進捗(ランプが橙色)に関するご案内ですが、イレースの進捗(ランプが赤色)についても、同様の表示です。
- クローンを開始できなかった場合は、HDD 2ランプが赤色に点滅します。
- ・ クローンに失敗した場合は、HDD 2ランプが赤色に点灯します。

本製品でできること

本製品では、下記のことができます。

KURO-DACHI/CLONE/U3

- ドライブ(HDDやSSD)を接続して、USBドライブとして使用できます。
 2台のドライブを接続した場合は、別々のドライブとして認識されます。
- HDD 1スロットに接続したドライブの内容を、HDD 2スロットに接続したドライブにクローンできます。

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3

- ドライブ(HDDやSSD)を接続して、USBドライブとして使用できます。
 2台のドライブを接続した場合は、別々のドライブとして認識されます。
- HDD 1スロットに接続したドライブの内容を、HDD 2スロットに接続したドライブにクローンできます。
- 本製品に接続したドライブの内容を消去できます。

ドライブの挿し方/抜き方

ドライブの挿し方

HDD 1スロットまたはHDD 2スロットに記載された、「SATAコネクター差込口」にドライブのSATAコネクターをあわせて、まっすぐに差し込みます。

メモ:必ず片手で本製品を支えながらドライブを挿入してください。

ドライブの抜き方

ドライブに手を添えてから、ドライブ取り外しボタンを押します。

メモ:手を添えずに取り外しボタンを押すと、ドライブが飛び出すことがあります。

電源連動機能について

- 本製品の主電源がONの場合、本製品は本製品に接続している機器の電源と連動します。
 (例: 本製品に接続しているパソコンの電源をOFFにすると、本製品に取り付けたドライブの電源もOFF になります)
- Windowsがスリープや休止状態の場合は、本製品を取り外さないでください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

第2章 外付けUSBドライブとして使う

本章では、本製品を外付けUSBドライブとして使う方法について説明します。

使い方

本製品をUSBドライブ(外付けのHDD/SSDケース)として使用する場合は、以下の手順でセットアップして ください。

- 1 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。
- **2 HDD 1スロットやHDD 2スロットに、ドライブを挿します。** ドライブの挿し方についての注意点は、「ドライブの挿し方/抜き方」(P.11)を参照してください。
- 3 ACアダプターを、本製品とコンセントに挿します。
- 4 USBケーブルの一方を、本製品に接続します。
- 5 本製品背面の電源スイッチをONにします。

ドライブがHDDの場合は、HDDの回転が安定するまで20秒程度待ってください。

6 USBケーブルのもう一方を、接続したい機器につなげます。
 本製品がUSBドライブとして認識され、使用できるようになります。
 新しいドライブの場合は、フォーマットが必要です。「ドライブのフォーマット」(P.12)を参照してフォーマットを行ってください。

ドライブのフォーマット

フォーマット時のご注意

- フォーマットすると、ドライブ内のデータはすべて消去されます。
- フォーマット中は、絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。 ドライブが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。

フォーマット方法

ここでは例として、Windows標準の機能を使ってドライブをフォーマットする手順を説明します。 お使いの環境やドライブの状態によっては、手順の細部が異なる場合があります。 フォーマットについての詳細は、Windowsのヘルプを参照してください。 **1** Windowsの「ディスクの管理」画面を表示します。

Windowsアイコン(=)を右クリックして、「ディスクの管理」を選択します。

アプリと機能(F)
電源オプション(O)
イベント ビューアー(V)
システム(Υ)
デバイス マネージャー(M)
ネットワーク接続(W)
ディスクの管理(K)
Windows PowerShell(I)
Windows PowerShell (管理者)(A)
 タスク マネージャー(T)
設定(N)
エクスプロー ラ ー(E)
検索(S)
ファイル名を指定して実行(R)
 シャットダウンまたはサインアウト(U) >
デスクトップ(D)

メモ:「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]を選択します。

2 以下の画面が表示された場合は、パーティションスタイルを選択して、[OK]をクリックします。

ディスクの初期化	×
論理ディスク マネージャーがアクセスできるようにするにはディスクを初期化する必要があります。	
ディスクの選択(<u>S</u>):	
▼ ディスク 1	
選択したディスクに次のパーティション スタイルを使用する:	
○ MBR (マスター ブート レコード)(<u>M</u>)	
● GPT (GUID パーティション テーブル)(<u>G</u>)	
注意: 以前のバージョンの Windows では、GPT パーティション スタイルが認識されません。	
OK キャンセル	

メモ:

- MBR(マスターブートレコード)は、1パーティションの上限が2TBまでという制限があります。主に Windows XP以前で使われていた形式であるため、Windows XPで使用する場合は、こちらを選択して ください。
- GPT(GUIDパーティションテーブル)は、Windows Vista以降に対応した形式で、2TB以上を1パーティションとして使用できます。大容量HDDを使用したり、Windows Vista以降で使用する場合は、こちらを選択してください。

3 フォーマット対象のディスクにある、「未割り当て」領域を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」 を選択します。

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)										
🗢 🏟 📰 🚺	?	🗩 🖌	5							
ボリューム		レイアウト	、 種類		ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域の	の割
💻 (C:)		シンプル	ベーショ	ック	NTFS	正常 (ブート	475.90 GB	361.89 GB	76 %	
🚍 (ディスク o パーテ	イシ	シンプル	ベーショ	ック		正常 (回復	558 MB	558 MB	100 %	
🚍 システムで予約家	音み	シンプル	ベーショ	ック	NTFS	正常 (シス	500 MB	467 MB	93 %	
ー ディスク 0 ベーシック 476.94 GB オンライン デステムで予約 500 MB NTF 正常(システム		F ムで予約 MB NTFS (システム,	斉み アクティブ, フ	(C:) 475.9 正常	0 GB NTFS (ブート, ページ ファ	イル, クラッシュ タ	ジンブ, ブライマリ バーラ	558 MB 正常 (回	〕復パーティシ	/37)
= ディスク 1	N									
ベーシック			新しいシ	ハプル	ボリューム(1)					
オンライン	465.7	1868	新しいス	パンボ	リューム(N)					
	277	17///	#51 LN7	L=x-	ポリュール(T)					
			***		1074 D(1)					
			新しいこ	新しいミラー ホリューム(R)						
■ 未割り当て ■ フライマリバーテー		リバーテ	新しい RAID-5 ポリューム(W)							
			プロパテ	プロパティ(P)		_				
		ヘルプ(ド	H)							

4 [次へ]をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード		\times
	新しいシンプル ボリューム ウィザードの開始	
	このウィザードでディスク上にシンプル ボリュームを作成できます。 シンプル ボリュームは、単一のディスク上にのみ可能です。	
	続行するには [次へ] をクリックしてください。	
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル	

5 [次へ]をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード	×						
ボリューム サイズの指定 最小サイズと最大サイズの間でボリュームのサイズを選択してください。							
最大ディスク領域 (MB):	476937						
最小ディスク領域 (MB):	8						
シンプル ポリューム サイズ (MB)(<u>S</u>):	476937 •						
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル						

メモ:「シンプルボリュームサイズ」は、通常は初期設定のまま変更する必要はありません。パーティションを区切って、複数のドライブとして使用する場合は、任意の容量を設定してください。

6「次のドライブ文字を割り当てる」を選択し、任意のドライブ名を設定して[次へ]をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード	Х
ドライブ文字またはパスの割り当て アクセスを簡単にするために、ドライブ文字またはドライブパスをパーティションに割り当てることができます。	
● 次のドライブ文字を割り当てる(A):	
○ 次の空の NTFS フォルダーにマウントする(M):	
参照(<u>R</u>)	
○ ドライブ文字またはドライブ パスを割り当てない(D)	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル	

7 「このボリュームを次の設定でフォーマットする」を選択し、以下のように設定して、[次へ]をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード		×					
パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初にパーティションをフォーマットする必要があります。							
このボリュームをフォーマットするかどうかを注 ださい。	選択して	てください。フォーマットする場合は、使用する設定を選択してく					
○ このボリュームをフォーマットしない([<u>D</u>)						
●このボリュームを次の設定でフォーマ	マットする	ັລ(<u>O</u>):					
ファイル システム(<u>F</u>):	1	NTFS ~					
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値 ~					
ボリューム ラベル(<u>V</u>):	[DATA					
✓ クイック フォーマットする(P))						
□ ファイルとフォルダーの圧縮	を有効に	カにする(<u>E</u>)					
		< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル					
ファイルシステム	NTF	FS					
アローケーションユニットサイズ	既定	定值					
ボリュームラベル	任意	意の名称(例:DATA)					
クイックフォーマットする	チェ	ェックあり					
ファイルとフォルダーの圧縮を有効 にする	チェ	ェックなし					

8 [完了]をクリックすると、フォーマットが始まります。

新しいシンプル ボリューム ウィザード		×
	新しいシンプル ボリューム ウィザードの完了	
	新しいシンプル ボリューム ウィザードは正常に完了しました。	
	次の設定を選択しました:	
	ボリュームの種類: シンプルボリューム 選択されたディスク: ディスク 1 ボリュームのサイズ: 476937 MB ドライブ文字またはパス: D: ファイル システム: NTFS アロケーション ユニット サイズ: 既定値 ポリューム ラベリン DATA	
	◆ > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	
	< 戻る(<u>B</u>) 完了 キャンセ	ŀ

メモ:フォーマットを途中で中止したい場合は、フォーマット中のパーティションを右クリックし、 [フォーマットの中止]をクリックしてください。

🗃 ディスクの管理							_	. 🗆	×
ファイル(<u>F</u>) 操作	(<u>A</u>)	表示(⊻) ヘル	プ(<u>H</u>)						
🗇 🏟 📰 🚺	?	🗩 🗹 🖾							
ボリューム		レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域	の割
🚍 (C:)		シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート	475.90 GB	361.89 GB	76 %	
🛲 (ディスク o パーテ	· 1ን…	シンプル	ベーシック		正常 (回復	558 MB	558 MB	100 %	
DATA (D:)		シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブラ	465.76 GB	465.65 GB	100 %	
━ システムで予約家	斉み	シンブル	ベーシック	NTFS	正常 (シス	500 MB	467 MB	93 %	
	[1	10	`					_
476.94 GB	500 1	UR NTES	475	90 GR NTES			558 M	2	
オンライン	正常	(システム、アクテ	イブラー正常	ミ (ブート, ページ ファ	イル、クラッシュ ら	シブ、プライマリ パーラ	1 正常(, 回復パーティ:	53X)
					,				
	-		-						
- ディスク1									
ベーシック	DAT	A (D:)							
465.76 GB	465.7	76 GB NTFS							
17517	止家	(721 89 7-2	「インヨン)						
	<u> </u>								
■ 未割り当て ■	プライマ	リバーティション							

第2章 外付けUSBドライブとして使う

以上で完了です。

第3章 クローン(コピー)機として使う

本章では、本製品をクローン(コピー)機として使う方法について説明します。

クローン機能の仕様・制限事項

- クローン機能を使用するときは、本製品の背面からUSBケーブルを取り外してください。
- クローン元のドライブは「HDD 1スロット」に、クローン先のドライブは「HDD 2スロット」にセットしてく ださい。
- クローン先のドライブは、クローン元よりも容量の大きいものをご使用ください。
 これは、ドライブの使用容量ではなく、全容量です。
 たとえば、下記のケースではクローンができないため、ご注意ください。
 ・ クローン元: 全容量が500GB(そのうち、80GBを使用)
 - 。クローン先: 全容量が250GB(新品で未使用)
- **メモ:**上記の場合は、クローン先に全容量が500GB以上のドライブを使用するとクローンできます。
- ドライブに不良セクターがある場合は、クローンできません。
- OSのリカバリー領域などの特殊領域は、クローンできても正常に動作しないことがあります。
- クローン中に本製品の電源をOFFにしないでください。ドライブが故障する恐れがあります。
- クローンにかかる時間は、ドライブによって異なります。

クローン方法

本製品でHDDやSSDをクローンする場合は、以下の手順で行ってください。

1本製品背面の電源スイッチをOFFにします。

2 本製品にUSBケーブルが取り付けられている場合は、USBケーブルを取り外します。

3 各スロットにドライブを取り付けます。



メモ: HDDやSSDを挿すスロットを間違えると、データが消去されてしまいます。スロットを間違えな いようにご注意ください。 4 ACアダプターを、本製品とコンセントに挿します。

5 本製品背面の電源スイッチをONにします。

ドライブがHDDの場合は、HDDの回転が安定するまで20秒程度待ってください。

6本製品前面のCloneボタンを3秒以上(前面の4つのランプがすべて橙色に点灯するまで)押します。

7 クローンが開始されます。

クローン中は、前面の4つのランプが順番に、橙色に点灯/消灯します。 **メモ:**進捗状況は、前面のランプで確認できます。詳細は当社ホームページ(<u>https://www.kuroutoshikou.com/help/20190606/</u>)を参照してください。

- ・ 全体の25%が完了した場合: Linkランプが橙色点灯
- 全体の50%が完了した場合: Link、Powerランプが橙色点灯
- ・ 全体の75%が完了した場合: Link、Power、HDD 1ランプが橙色点灯
- すべて完了した場合: Link、Power、HDD 1、HDD 2ランプが橙色点滅
- 8 クローンが完了すると、前面の4つのランプが橙色に点滅します。本製品の電源を切って、ドライブを取り外してください。

以上で完了です。

第4章 イレース(データ消去)機として使う

本章では、本製品をイレース(データ消去)機として使う方法について説明します。

イレース機能の仕様・制限事項

- イレース機能は、KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3でお使いいただけます。
 KURO-DACHI/CLONE/U3は、イレース機能には対応しておりません。
- KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3のイレース機能は、ドライブのすべてのセクターに対して「0」のデー タを上書きします。
- ほかのイレース機能には対応しておりません。
- イレース機能を使用するときは、本製品の背面からUSBケーブルを取り外してください。
- イレースしたいドライブを「HDD 1スロット」や「HDD 2スロット」にセットしてください。
 両方にセットした場合は、両方のドライブでイレースが行われます。
- ドライブに不良セクターがある場合は、イレースできません。
- イレース中に本製品の電源をOFFにしないでください。ドライブが故障する恐れがあります。
- イレースにかかる時間は、ドライブによって異なります。

イレース方法

本製品でHDDやSSDをイレースする場合は、以下の手順で行ってください。

- 1本製品背面の電源スイッチをOFFにします。
- 2 本製品にUSBケーブルが取り付けられている場合は、USBケーブルを取り外します。

3 イレースしたいドライブをスロットに取り付けます。

両方にセットした場合は、両方のドライブでイレースが行われます。

4 ACアダプターを、本製品とコンセントに挿します。

5本製品背面の電源スイッチをONにします。

ドライブがHDDの場合は、HDDの回転が安定するまで20秒程度待ってください。

6本製品背面のERASEボタンを3秒以上(前面の4つのランプがすべて赤色に点灯するまで)押します。

7 イレースが開始されます。

- イレース中は、前面の4つのランプが順番に、赤色に点灯/消灯します。
- メモ:進捗状況は、前面のランプで確認できます。
- ・ 全体の25%が完了した場合: Linkランプが赤色点灯
- 全体の50%が完了した場合: Link、Powerランプが赤色点灯
- ・ 全体の75%が完了した場合: Link、Power、HDD 1ランプが赤色点灯
- すべて完了した場合: Link、Power、HDD 1、HDD 2ランプが赤色点滅

8 イレースが完了すると、前面の4つのランプが赤色に点滅します。本製品の電源を切って、ドライブを取り外してください。

以上で完了です。

第5章 困ったときは

本章では、本製品を使用していて、困ったときの対処について説明します。

ドライブがパソコンに認識されない

以下をお試しください。

- ドライブが本製品に正しく差し込まれているか。
- USBケーブルやACアダプターが正しく接続されているか。
- ドライブをフォーマットしているか。

メモ:

- パソコンによっては、本製品を接続したまま起動すると認識されないことがあります。その場合は、 Windowsが起動してから本製品をパソコンに接続してください。
- ドライブのフォーマット方法は、「ドライブのフォーマット」(P.12)を参照してください。

ドライブのフォーマットに非常に時間がかかる

クイックフォーマットではなく、通常フォーマットが実行されている可能性があります。「ドライブのフォー マット」(P.12)の手順でフォーマットする場合、手順7で「クイックフォーマットする」のチェックマークを つけて実行してください。

新しいシンプル ボリューム ウィザード		×
パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初に	-パーティションをフォーマットする必要があります。	
このボリュームをフォーマットするかどうかを選択し ださい。	てください。フォーマットする場合は、使用する設定を選択してく	
○ このボリュームをフォーマットしない(<u>D</u>)		
◉ このボリュームを次の設定でフォーマットす	ই(<u>O</u>):	
ファイル システム(<u>F</u>):	NTFS ~	
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値 ~	
ボリューム ラベル(<u>V</u>):	DATA	
✓ クイック フォーマットする(P)		
□ ファイルとフォルダーの圧縮を有効	1にする(<u>E</u>)	
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル	

本製品に接続したドライブからWindowsを起動できない

本製品に接続したドライブからは、Windowsは起動できません。

クローンを実行しても処理が進まない

原因1

クローン先のドライブの容量が、クローン元よりも少ない。

対策1

クローンを行うには、クローン先のドライブの容量が、クローン元のドライブと同容量もしくはそれ以上の容 量である必要があります。 ここでの「容量」とは、ドライブの使用容量ではなく、ドライブの全容量を示します。 たとえば、下記のような場合は、上記の制限のためクローンを実行できません。

第5章 困ったときは

クローン元: 全容量が500GB(そのうち、80GBを使用)

。クローン先: 全容量が250GB(新品で未使用)

メモ:上記の場合は、クローン先に全容量が500GB以上のドライブを使用するとクローンできます。

原因 2

クローン元のドライブやクローン先のドライブが正常に動作していない。

対策2

ドライブが故障している場合や、ドライブに不良セクターなどがある場合は、クローンできません。 正常に動作するドライブでクローンを実行してください。

原因3

本製品がパソコンなどに接続されている。

対策3

いったん本製品の電源をOFFにしてください。 その後、USBケーブルを本製品から取り外して、もう一度電源を入れてください。 前面のCloneボタンを3秒以上(前面の4つのランプが橙色に点灯するまで)押すと、クローンを実行します。

クローンが途中で止まってしまう

クローン元やクローン先のドライブに不良セクターなどがある場合、途中で止まってしまうことがあります。 ドライブの状態をご確認いただき、正常に動作する状態でクローンを実行してください。

約80GBのデータが入っているSSDを、容量が250GBの新品のSSDへクローンできない

ドライブの容量(使用容量ではなくドライブの全容量)について、クローン先がクローン元よりも少ない場合 は、クローンできません。 詳細は、「クローンを実行しても処理が進まない」(P.27)の原因1を参照してください。

クローンの進捗が分からない

クローンの進捗状況は、本製品前面の4つのランプで確認できます。 詳細は、当社ホームページの「お悩み解決のヒント」(<u>https://www.kuroutoshikou.com/help/20190606/</u>)を 参照してください。

データドライブのクローン後に、クローン元とクローン先を 同時にパソコンへ接続すると、1台しか認識されない

クローン元とクローン先のドライブを同時にパソコンへ接続すると、1台だけ認識されることがあります。 その場合は、以下の手順でもう一方のドライブを認識させることができます。

1 Windowsの「ディスクの管理」画面を表示します。

Windowsアイコン(==)を右クリックして、「ディスクの管理」を選択します。

メモ:「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]を選択します。

2「オフライン」と表示されているディスク(以下の画面では「ディスク2」)を確認します。

🗃 ディスクの管理								_		×
ファイル(E) 操作	ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)									
🗢 🄿 📷 🚺	? 🖬	5								
ポリューム		レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域の	割	
🛲 (C:)		シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート	475.90 GB	361.29 GB	76 %		
🚍 (ディスク o パーテ	イシ	シンプル	ベーシック		正常 (回復	558 MB	558 MB	100 %		
- DATA (D:)		シンプル	ペーシック	NTFS	正常 (ブラ	465.76 GB	463.87 GB	100 %		
- システムで予約第	斉み	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (シス	500 MB	467 MB	93 %		
-										1
	2.75	ノマス約次で					777			-
476.94 GB	500 1	ムです約済み AR NITES	(C	an GR NTES			/// 558 M	AR.		
オンライン	正堂	(システム アクラ	7.7 11	豊 (ブート、ページ フォ	トイル クラッシュ	ダンプ ブライマリパー	ティシー正常	、回復パーティ・	ション)	
				///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////		////			
	<u> </u>									_
= ディスク1										
ベーシック	DAT/	A (D:)								-
465.76 GB	465.7	6 GB NTFS								
オンライン	正常	(プライマリパー:	テイション)							
*O71292	_									_
1-5997 021 51 GR		- CD				45 75 CD				
751.51 GB	465.7	6 GB				165.75 GB 主動目当了				
						NEV E C				
	-									
未割り当て	ブライマ	リバーティション								

3「オフライン」と表示されている部分(以下の画面では「ディスク2」)を右クリックし、「オンライン」を 選択します。

🖅 ディスクの管理							-		×
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)									
(+ +) 🖬 🖬	1 🖬 🗩 🖌 🖾]							
ポリューム	レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域の	割	
= (C:)	シンプル	ペーシック	NTFS	正常 (ブート	475.90 GB	361.29 GB	76 %		
= (ディスク 0 パーテ	イシ シンプル	ペーシック		正常 (回復	558 MB	558 MB	100 %		
DATA (D:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (フラ	465.76 GB	463.87 GB	100 %		
システムで予約3	育み シンフル	ペーシック	NTFS	正常 (シス	500 MB	467 MB	93 %		
= 74770									1
ベーシック	システムで予約済み	(0	5)						
476.94 GB	500 MB NTFS	475	5.90 GB NTFS			558 N	ИB		
オンライン	正常 (システム, アクテ	イブ,ブ 正対	常 (ブート, ページ ファ	イル、クラッシュ	ダンプ, ブライマリ パー	ティシ 正常	(回復パーティ	ション)	
== <i>∠</i> 7/21									
ベーシック	DATA (D:)								
465.76 GB	465.76 GB NTFS								
オンライン	正常 (プライマリパー)	ティション)							
		_				_			
*0ティスク2									
931.51 GB	465,76 GB			4	65.75 GB				
オフライン 🚺 💼	+v= </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>た割り当て</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				た割り当て				
	17517(0)								
	プロパティ(P)			T					
■ 未創り当7	ヘルプ(中)								
-	· ()v2((i)								

4 ディスク(以下の画面では「ディスク2」)が「オンライン」に切り替わったことを確認します。

🖅 ディスクの管理								_		×
ファイル(E) 操作	ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)									
🗢 🏟 📷 🖪	1	🗩 🖌 🗉	3							
ボリューム		レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域の	황]	
= (C:)		シンブル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート	475.90 GB	361.29 GB	76 %		
= (ディスク 0 パーテ	イシ	シンプル	ベーシック		正常 (回復	558 MB	558 MB	100 %		
- DATA (D:)		シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (プラ	465.76 GB	463.87 GB	100 %		
🛲 DATA (E:)		シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブラ	465.76 GB	463.87 GB	100 %		
■ システムで予約3	新み	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (シス	500 MB	467 MB	93 %		
	_									-1
- ディスク 0	_						_			
175 04 CP	27	しで予約済み	(C)						
4/0.94 00	500 N	AB NIFS	= 1 7 1 7	90 GB NIFS		おいず ゴニノフロ パー	= /2 J 工業	/미양태/ピー= /	21020	
12212	шж	(2774,79)	¹ ,) [] E #	()-1, (-2.))	1,0,00001	977,751 X9 N-	715 E &	(凹後ハーナ1	(/=/)	
	I		I							
== -7.7.7										
N-214/1	DAT	A (D.)								
465.76 GB	465.7	A (D:)								
オンライン	正堂	(プライマリパー	ティション)							
			/// -//							
	-									
= ディスク 2										
ベーシック	DAT	A (E:)								
931.51 GB	465.7	6 GB NTFS				465.75 GB				
オンライン	正常	(プライマリバー	ティション)			未割り当て				
	1=17	11.16-12.42-12								
	721 X	ッパーティンヨン								

以上で完了です。

クローンで「未割り当て」になった領域を使いたい

容量の小さいドライブから、容量の大きいドライブへクローンした場合、残りの容量が「未割り当て」になります。

「未割り当て」領域を使用するには、以下の2つの方法があります。

- 方法1 「未割り当て」に新しいドライブを割り当てる方法
- 方法2 「未割り当て」の前にある領域を拡張する方法

方法1 「未割り当て」に新しいドライブを割り当てる方法

「未割り当て」に新しいドライブを割り当てる場合の手順は、「フォーマット方法」(P.12)と同等です。そちらを参照してフォーマットを行ってください。

メモ:「ディスクの初期化」画面(MBRとGPTの選択画面)は表示されません。

方法2 「未割り当て」の前にある領域を拡張する方法

以下の手順で設定してください。

メモ: こちらの方法は、お使いの環境によっては設定できない場合があります。特にシステムドライブをクローンした場合、Cドライブの領域の後ろに、回復パーティションがある場合は、Cドライブは拡張できません。

1 Windowsの「ディスクの管理」画面を表示します。

Windowsアイコン(**「**)を右クリックして、「ディスクの管理」を選択します。

メモ:「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]を選択します。

2「未割り当て」の前にある領域(以下の画面ではDドライブ)を右クリックし、「ボリュームの拡張」を選択します。

🖅 ディスクの管理						_		\times
ファイル(F) 操作	(A) 表示(V) へ	ルプ(H)						
🗢 🄿 📰 🚺	🛯 🖬 🖛 🗙 🛛	2 🔒 🔓]					
ボリューム	レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域	の割…
💻 (C:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート	446.54 GB	407.22 GB	91 %	
🚍 (ディスク 1パーテ	ィシ シンプル	ベーシック		正常 (回復	548 MB	548 MB	100 %	
- DATA (D:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (プラ	465.76 GB	443.18 GB	95 %	
🚍 システムで予約湯	寄み シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (シス	50 MB	18 MB	36 %	
								_
	DATA (D)			7777				_
931.51 GB	465.76 GB NTES			465.75	GB			
オンライン	正常 (プライマリバ	ーティション)						
	///////////////////////////////////////	///////	關((0)					
			T A 3 10 =	(7)		-		
ディスク1			19770-9-	·(E)				_
ベーシック	システムで予約湯	(C:)	パーティションを	アクティブとしてマ	/-ク(M)			
447.13 GB	50 MB NTFS	446.54 GB	ドライブ文字と	パスの変更(〇		B MB	12-20	
12212	止常 (システム,)	正常(ノート	74.7%10	11/10/02/02/02/04		常(回復ハーナ	1232)	
			J#=Y9F(F).	•				
			ボリュームの拡張	猥(X)				
■ 未割り当て ■ 1	ブライマリ パーティショ	y	ボリュームの縮	小(H)				
			ボリュームの削り	除(D)				
			プロパティ(P)					
			ヘルプ(H)					

3[次へ]をクリックします。

ボリュームの拡張ウィザード		\times
	ボリュームの拡張ウィザードの開始	
	このウィザードでシンプル ボリュームとスパン ボリュームのサイズを大きく することができます。1 つ以上の追加ディスクから空き領域を追加し て、ボリュームを拡張することができます。 続行するには、[次へ] をクリックしてください。	
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル	4

4 [次へ]をクリックします。



メモ:「ディスク領域(MB)を選択」は、通常は初期設定のまま変更する必要はありません。パーティションを区切って、複数のドライブとして使用する場合は、任意の容量を設定してください。

5[完了]をクリックすると、領域が拡張されます。

ボリュームの拡張ウィザード		\times
	ボリュームの拡張ウィザードの完了	
	次の設定を選択しました: 選択されたディスク: ディスク 0 (476929 MB)	
	< ▶	
	< 戻る(<u>B</u>) 完了 キャンセル	

6手順2で選択した領域(以下の画面ではDドライブ)が拡張されていることを確認します。

🖅 ディスクの管理						_		×
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)								
🖛 🔿 📰 📓 🦐 🗙 🕑 🔒 🍃 🖾								
ボリューム	レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域	の割
= (C:)	シンブル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート	446.54 GB	407.22 GB	91 %	
🚍 (ディスク 1 パーテ	イシ シンプル	ベーシック		正常 (回復	548 MB	548 MB	100 %	
DATA (D:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (プラ	931.51 GB	908.92 GB	98 %	
🚍 システムで予約	斉み シンブル	ベーシック	NTFS	正常 (シス	50 MB	18 MB	36 %	
 ディスク o ベーシック 931.51 GB オンライン DATA (D:) 931.51 GB NTFS 正常 (プライマリ パーティション) 								
ーディスク1 ベーシック 447.13 GB オンライン	システムで予約37 50 MB NTFS 正常(システム, 7) (C:) 446.54 GB NTFS 正常(ブート, ページ ファイル, クラッシュ ダンプ, プライマリ パーティシ 王常(回復パーティション) 548 MB 正常(回復パーティション)							
■ 未割り当て ■ プライマリ パーティション								

第5章 困ったときは

以上で完了です。

付録

本章では、本製品の仕様やその他の情報について説明します。

製品仕様

KURO-DACHI/CLONE/U3

インターフェース	USB 3.0/2.0(タイプBソケット)
対応ドライブ	2.5型/3.5型 SATA HDD/SSD(合計2台まで)
データ転送速度	USB 3.0接続時 最大5Gbps(理論値)
対応OS	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
動作確認済み機器	レグザ/アクオス/トルネ
外形寸法	$108(L) \times 62(H) \times 149(W) mm$
質量	約410g(本体のみ)
電源	専用ACアダプター(付属品)

メモ:動作確認済み機器の検証は当社内のテスト環境において独自に評価した結果であり、すべての環境での動作を保証するものではありません。TVメーカーおよび販売店へのお問い合わせはご遠慮ください。

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3

インターフェース	USB 3.0/2.0(タイプBソケット)
対応ドライブ	2.5型/3.5型 SATA HDD/SSD(合計2台まで)
データ転送速度	USB 3.0接続時 最大5Gbps(理論値)
対応OS	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
動作確認済み機器	レグザ/アクオス/トルネ
外形寸法	$108(L) \times 62(H) \times 149(W) mm$
質量	約420g(本体のみ)
電源	専用ACアダプター(付属品)

メモ:動作確認済み機器の検証は当社内のテスト環境において独自に評価した結果であり、すべての環境での動作を保証するものではありません。TVメーカーおよび販売店へのお問い合わせはご遠慮ください。

本書について

- 本書の著作権は、シー・エフ・デー販売株式会社(以降、「当社」と表記します)に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、玄人志向メールサポートフォーム(<u>https://www.kuroutoshikou.com/help/kurouto_mailsupport/</u>)までご連絡ください。
- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連 法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

免責事項

- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び 高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されており ません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災 事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムな どにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願 います。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失が あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に契約の不適合があった場合、無償にて当該契約不適合を修補し、または契約不適合のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該契約不適合に基づく損害賠償の責に任じません。
- 本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

商標·登録商標

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では一部を除き、™、®、© などのマークは記載していません。