

BT878A-TVPCI

(PCI バス チューナー / キャプチャカード)

ユーザーズマニュアル

目次

➤ **製品仕様**

1. **はじめに**

■ **特徴**

- PCでテレビを楽しむ
- ビデオ映像/画面のキャプチャー/ディスプレイ

■ **最新情報**

2. **ハードウェア機器**

■ **パッケージ**

■ **各部の名称と接続**

- アンテナ/ケーブルTVの接続 (RF/入力)
- オーディオ出力の接続 (オーディオ/出力)
- S-Videoの接続 (S-Video/入力)
- AV入力の接続 (RCAビデオ/入力)
- AV出力の接続

3. **インストール**

■ **インストールに確認してください**

- ハードウェア
 - ソフトウェア
- ##### ■ **PCへの取付け**
- ##### ■ **Microsoft™Windows98/Me/2000へのドライバのインストール**

➤ **製品仕様**

	BT878A-TVPCI
主な仕様	
チップセット TV モジュール	BrookTree (Conexant)Bt878/878a LG or Philips or Temic
TV システム	
TV チャンネル クローズドキャプション 二カ国語 (MTS) テレテキスト	フルチャンネル/125 チャンネル NTSC システム/ソフトウェア NTSC システム/ハードウェアオプション PAL システム/ソフトウェア
ビデオ	
ビデオ入力ソース ビデオ入力フォーマット ビデオウィンドウ	AV (CVBS) 入力 1 系統 S-Video (Y/C) 入力 1 系統 NTSC/ PAL/ SECAM マルチビデオウィンドウ 全画面までリサイズ可能 設定すべてについて画面上に表示
OSD	
オーディオ	
オーディオ出力フォーマット	オーディオライン出力 1 系統
オーディオ入力フォーマット	オーディオライン入力 1 系統
インターフェース	
バス ビデオ入力	PCI .2.1 準拠 RCA ジャック付 CVBS 入力 1 系統 ミニ DIN コネクタ付 S-入力 (Y-C)1 系統
ソフトウェア	① Win 98SE/Me/2000 用 WDM Driver ② WINDVR
必要システム	Intel Pentium 500MHz 以上または AMD Athlon 700MH 以上 64MB 以上のメインメモリ HDD 10MB 以上の空き容量、また作業用として 50MB 以上 2 倍速 CD-ROM ドライブ 16bit PCI サウンドカード MS Win98SE/Me/2000 PCI / AGP VGA カードおよびモニタ

1. はじめに

このたびは本製品をご購入いただき、誠にありがとうございました。本製品を使用することにより、ご使用の PC で TV を見たり録画をすることができるようになります。

■ 特徴

● PC でテレビを楽しむ

本製品を使うことにより、お客様の PC でテレビを楽しむことができるようになります。フルスクリーンまたはウィンドウで TV 番組を見ることができます。

● ビデオ映像 / 画面のキャプチャー / ディスプレイ

カムコーダー、ビデオ、または VCD / DVD プレーヤーを接続した場合は、1 秒間に 30 フレームまでのビデオソースを見ることができます。

以下のビデオソースがサポートされています。

- ・内蔵 TV チューナー: **NTSC、PAL、SECAM**
- ・CVBS (コンポジットビデオ): **NTSC、PAL、SECAM**
- ・S-ビデオ: **NTSC、PAL、SECAM**

サポートされているビデオソースからは静止画像やフルモーション・ビデオをキャプチャーできます。

■ 最新情報

本マニュアルよりも新しい情報は、CD-ROM の中にある README.TXT をご覧ください。


2. ハードウェア機器

■ パッケージ

パッケージには以下のものが梱包されています。


- ① BT878A-TVPCI 本体
- ② オーディオケーブル
- ③ ドライバ CD
- ④ ユーザーズマニュアル
- ⑤ WINDVR

■ 各部の名称と接続




(イラストはPV951TFです)


● アンテナ/ケーブルTVの接続 (RF/入力)




- オーディオ出力の接続 (オーディオ /出力)




- S-ビデオの接続 (S-ビデオ /入力)



- AV 出力の接続 (RCA ビデオ /入力)



- オーディオ出力の接続



3. インストール

■ インストール前に確認してください

- **ハードウェア**

PCI スロットに空スロットがあることを確認してください。

- **ソフトウェア**

1. Windows™98 / Me / 2000 ユーザーの方に

マイクロソフト社の DirectX7 以上のバージョンがインストールされているかどうか確認してください。

2. マニュアル補足情報

本マニュアルよりも新しい情報がある場合は、README.TXT に記述されています。

■ PC への取付け

- ❶ 電源を OFF にしてください。
- ❷ PC ケースのカバーを開けてください。
- ❸ 本製品をを PCI スロットに完全に差し込まれるまで押し込んでください。
- ❹ ねじ止めをして、ケースのカバーを閉めてください。

■ Microsoft™ Windows98/Me/2000 環境へのドライバのインストール


- ① PC の電源を入れ、添付の CD を CD-ROM ドライブに入れてください。
- ② Windows が起動した後、新しいハードウェアシステムが検出されます。ドライバはシステムから自動的に認識されます。



- ③ ドライバが認識されない場合は、以下のフォルダを指定してください。
「D:¥WDM_DRV¥WIN98_ME_2K¥」
(下線部は CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します。)



- ④ インストールの途中でバージョンの競合が表示された場合は「はい」を選択してください。



- ⑤ インストールが正常に終了した場合は、以下のように4つのWDMドライバが認識されています。

